

WARUNKI UŻYTKOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH OLEJOWANYCH

Zakupili Państwo ekologiczny , wysokiej jakości naturalny parkiet w 100 % z naturalnego drewna o wysokiej odporności użytkowej .Poza walorami estetycznymi parkiet jest także dobrym izolatorem akustycznym ,dobrym regulatorem mikroklimatu , wilgotności powietrza i materiałem nie alergizującym . Jest przede wszystkim trwały i może być wielokrotnie odnawiany . Muszą Państwo mieć świadomość ,że nawet tego typu podłogi również się zużywają , dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia jej żywotności .

Drewno jest materiałem hydroskopiijnym , które rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada .Może to powodować powstawanie szczelin , deformacje podłogi i drobne pęknięcia , gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub niska w pewnym przedziale czasu .Może mieć to miejsce zimą , gdy wilgotność spada . Wówczas należy dowlżać pomieszczenia . Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności .

Aby nie mieć problemów należy utrzymać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 45 - 60% i temperaturze 18 – 22 ° C .

Taki klimat jest najbardziej właściwy dla podłóg drewnianych . Również z tego powodu zimą pomieszczenie nie może pozostać nie ogrzewane .

Idealnym sposobem pielęgnacji jest używanie do czyszczenia tylko środków pielęgnacyjno-ochronnych oferowanych wyłącznie przez producentów chemii do olejowania parkietów.

Po pielęgnacji nie może na powierzchni parkietu zalegać woda ani płyn do pielęgnacji.

Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zmiatania podłogi . Piach lub brud powinien zostać pilnie usunięty , ponieważ działa jak najlepszy papier ścierny , powoduje rysowanie podłogi i bardzo szybkie zużywanie się warstwy ochronnej oleju . Z tego powodu przed wejściem powinny być umieszczone duże wycieraczki z aktywnymi szczotkami , przechwytyjące piasek i błoto z butów , tak szerokie aby nie można było omijać tych stref .

Konieczne jest podklejenie krzeseł i mebli podkładkami filcowymi w celu wydłużenia żywotności podłogi.

Podkładki filcowe powinny być wymieniane w zależności od stopnia zużycia.

Podłoga może zostać poddana wielokrotnej renowacji poprzez szlifowanie i olejowanie, nawet we fragmentach które podlegają najszybszemu zużyciu. Ilość renowacji uzależniona jest od stabilności podłoża, głębokości uszkodzeń mechanicznych oraz od jakości maszyn szlifujących.

Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność drewnianych podłóg i zmniejsza ryzyko pracy, ale nie wyklucza jej całkowicie.

Naturalna praca drewna nie może być przedmiotem reklamacji. Firma nie gwarantuje nadmiernego wysychania drewna przy zbyt gorących grzejnikach i w miejscach koncentracji niez izolowanych rurek ciepłowniczych w podłożu.

M & M
RADOSŁAW MAJCHRZAK
91-124 Łódź, ul. Romanowska 61a
Regon 100171158, NIP 947-139-93-25

KIEROWNIK ROBÓT
Int.: Michał Radochiewicz
Nr ewid. Urzędu Pracy: 08-0967/POK/08
Uprawnienia do kierowania robotami:
[Signature]
Wzrost: 1,8 m Waga: 80 kg Ciężar wstępu: 100 kg
Miejscowość i Data: Warszawa, 11.12.2008 r.
Podpisane:
JAJA 11.12

KIEROWNIK

inż. Jacek Kuczyński
Nr ewidencyjny: 1000
Uprawnienia do kierowania
w specjalności Konstrukcji
Budowa Stalowa